



- 1 Verbinden Sie Ihr Pins Modul mit dem USB-Kabel mit einem USB-Port**
Hiermit versorgen Sie das Pins Modul mit Strom. Eine Datenverbindung ist nicht notwendig.

Es leuchten die rote und die blaue Leuchte auf. Das Board befindet sich im Einrichtungs-Modus.

- 2 Verbinden Sie Ihr iPad mit Pins Modul**
Gehen Sie in die WLAN-Einstellungen Ihres iPad und verbinden Sie sich mit dem Access Point „PINSAPP...“.

Es öffnet sich automatisch das Einrichtungsfenster. Falls nicht öffnen Sie einen Browser. Dort öffnet sich dann das Einrichtungsfenster.

- 3 Geben Sie Ihre WLAN-Einstellungen ein**
Im Einrichtungsfenster drücken Sie auf „Configuration“. Im nun folgenden Fenster geben Sie bitte Ihre SSID ins Feld „SSID“ ein und das Passwort ins Feld „Password“. Pins Board startet automatisch neu.

Hinweis: In der Testversion funktioniert der direkte Druck auf den SSID-Link nicht.

- 4 Laden Sie die App „Testflight“ auf Ihr iPad**
Diese App ist von Apple und ermöglicht die testweise Installation der Pinsapp.

Öffnen Sie den Link in der Email, die Sie im Zuge des Test-Prozesses von Zander Electronics erhalten haben auf Ihrem iPad. PinsApp wird installiert.

- 5 Öffnen Sie „PinsApp“ auf Ihrem iPad**
PinsApp ist jetzt als App mit einem eigenen Icon vorhanden. Drücken Sie auf das App-Icon zum Öffnen der App.

- 6 Nutzen Sie die App**
In der App wird mit der Meldung „Connected with „PINS_xxx“ die Verbindung dem Board angezeigt. Falls nicht führen Sie die Prozeduren auf <https://zander-electronics.de> aus.

Probieren und testen Sie die App je nach Lust und Laune und mit unseren Absprachen aus.